



1. 接入网络：

想要边走边上网冲浪吗？



点击**开始**>**IE 浏览器**

要登陆网页，请输入地址后点击箭头符号。要打开页面中的链接，请点击链接。要添加至收藏，请打开网页并点击**菜单**>**添加到收藏**。

注意：如果您没有设置接入网络，请联络服务提供商进行设置。

2. 录制与播放视频：

享受用手机录制和播放视频的乐趣。

点击**开始**>**程序**>**摄像头**>>**视频**>**确定** 打开取景器。按摄像键开始和停止录像。完成摄像后，点击 **s** 在屏幕中观看。点击 **s** 删除视频，点击  与朋友分享。

播放视频，请点击**开始**>**程序**>**图片和视频**>**我的图片**>**我的文档**>**我的视频**。用 **Windows Media Player** 播放视频。

查看默认文件夹以外的视频文件（包括存储卡），请点击**开始**>**程序**>**图片和视频**，然后点击**菜单**>**查找**>**文件夹**，并选择视频所在的文件夹。

3. 管理联系人

轻松添加、查找、编辑、呼叫联系人。

添加联系人：在今日菜单中，点击**开始**>**电话** 并输入号码。点击**菜单**>**添加到联系人**>**新联系人**。选择存储到手机（Outlook 联系人）或 SIM 卡（SIM 卡联系人）。输入联系人信息并点击保存。

呼叫联系人：点击**开始**>**联系人**。滚动列表至该联系人并点击呼叫。

查找联系人：点击**开始**>**联系人** 并输入联系人姓名开头的字母。

您的手机会在联系人中搜索并显示姓名。

编辑联系人：点击**开始**>**联系人**。滚动至联系人并点击**菜单**>**编辑**。

更多信息，请参考快速操作指南及用户手册。



复制联系人到 SIM 卡或手机： 点击开始>联系人>菜单>复制联系人>到 SIM 卡或到联系人。

4. 传输音乐到手机：

用手机直接听你最喜欢的音乐！！

插入存储卡后，用 USB 数据线连接电脑和手机。**注意：**需要您的手机支持 Microsoft™ Windows™ XP 或 Windows Vista™ 系统。其他操作系统可能不兼容。连接后，使用 **Windows Media Player** 或 **USB drag and drop** 播放音乐。

Windows Media Player：在 Windows 系统的电脑中打开 Microsoft™ Windows Media Player 10 以上版本。在“同步”选项卡下选择“更多选项”。在设备选项下选择你的手机。选择“属性”，检查“在设备中创建层级文件夹”框，点击“确定”。拖动音乐文件到“同步列表”并点击“开始同步”。

USB Drag and Drop：使用“我的电脑”窗口查找“可移动存储设备”。拖放您的音乐到手机文件夹。您可以在手机文件夹中再创建新文件夹，以方便管理音乐文件。完成后，请使用“安全移除硬件”功能断开连接。

5. 发送文本信息：

短信时刻！请按照以下步骤操作。

发送信息，请点击**信息>菜单>新建>多媒体信息或文字信息**。发送电子邮件，请点击电子邮件帐户。请在电子邮件中编辑收信人、抄送、和/或密送，输入 e-mail 地址或您的 Outlook 联系人（在您输入联系人姓名时，**收信人**下方会出现提示框）。请在多个号码或地址间插入分号（；）。发送信息，请输入对方电话号码或联系人姓名。在输入联系人姓名时，**收信人**下方会出现提示框。

小窍门：您可以从联系人列表中快速输入电话号码或电子邮件地址。在**收信人**中点击 s 并从列表中选择收信人。然后选择收件人的电话号码或电子邮件地址。若要在信息中**插入**图片、视频、语音记录或文件，请点击**菜单>插入**。点击**发送**。

6. 锁定/解除锁定手机

从摩托罗拉今天菜单，点击“锁定”或“解除锁定”。

7. 使用经常使用的功能：

点击开始，会出现您最近经常使用的功能。请使用导航键进行选择。

**8. 添加工作便签：**

记下所有重要的工作：**开始>程序>任务**。记录下的工作将会在 MOTO 今天 菜单中一直显示直到删除。

9. 全屏显示：

全屏浏览图片或播放视频，点击**菜单>全屏**。

10. 访问 Gmail 或 YouTube：

快速访问您的 Gmail 账户，或者上传视频到 YouTube，请点击**开始>程序>Google**

11. 把手机当做手电筒：

打开手机的手电筒，为自己在黑暗中照亮，请点击**开始>程序>手电筒**。

12. 访问语音信箱：

请点击**开始>电话**，然后长按 1 键。

1. 个性化今天菜单：

点击**开始>设置>今天**连接到今天菜单。更改主题和背景图片，请点击**外观**选项卡。更改今天菜单中显示的项目列表，点击**项目**标签。

13. 个性化您的情景模式及声音：

请使用**情景模式**设置呼入电话和其他活动的铃声和音量。请用**声音**来更改播放的声音（如铃声）。

要选择一个配置文件：请点击**开始>设置 >系统标签>情景模式**。您可以选择和编辑**通用、会议、户外和个性化**情景模式。

要选择声音与通知设置：请点击**开始>设置 >电话**

14. 快速切换到震动模式：

想要快速从铃声模式切换到震动模式？长按手机的井号键（#），会立即切换到震动模式。切换回来异样容易——再次长按井



号键。

15. 激活语音电话：

想听您的手机读短信吗？或者读出打给您的手机号？那就设置语音电话。请点击主菜单>设置>手机设置>语音电话

16. 使用快速拨号功能：

想要快速添加一个快速拨号号码？长按您想要设置为快速拨号的电话号码。当快速拨号列表出现时，再次点击 S。即可设定联系人的快速拨号号码。

17. 推迟发送短信息：

您甚至可以延迟发送短信息。立即编辑短信息，然后点击选项>发送选项>发送>预定。

18. 激活飞行模式：

当机长告知您可以使用允许的电子设备，您可以安全地使用手机听音乐。只要切换到飞行模式 主菜单>设置>手机设置>飞行模式。

19. 更改屏幕显示方式：

想要更改屏幕显示方式？？请长按结束键切换风景/肖像模式。请注意：不在首页时，此项功能无法使用。

更改时间和日期：

需要更新时间和日期，请点击开始>设置>系统选项卡>时钟和闹钟。您可以通过更改区域设置来指定日期和时间样式。请点击开始>设置>系统选项卡>区域设置。